

# LELO

## SORAYA WAVE™

KORISNIČKO  
UPUSTVO



**Upoznaj najbolji orgazam u tvom životu. Uživajte u uređaju i koristite ga sa zadovoljstvom.**


Čestitamo na kupovini SORAYA WAVE™. Pre nego što se bliže upoznate sa njom, molimo vas odvojite trenutak da pogledate ovo uputstvo za upotrebu

**VAŽNO :** Samo za odrasle. One koje su možda trudne, imaju pejsmejker, dijabetes, flebitis, tromobozu ili bilo koje drugo stanje, trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom u vezi sa rizikom od krvnih ugrušaka pre upotrebe bilo kog proizvoda za ličnu masažu.

## **POČETAK KORIŠĆENJA**

- Pre prve upotrebe, punite svoj SORAYA WAVE™ uređaj 2 sata.
- Otključajte pritiskom i držanjem dugmića + i - istovremeno 3 sekunde dok se ne upali svetlo.
- Pritisnite dugme + da uključite, pritisnite ga ponovo da povećate snagu vibracije.
- Pritisnite ( ) dugme za prebacivanje između 8 režima vibracije. WaveMotion™ vibracija radi u zavisnosti od režima.
- Pritisnite dugme – da biste smanjili jačinu vibracija
- Pritisnite i držite ( ) dugme da isključite.

## UPOZNAJTE VAŠ SORAYA WAVE™ UREĐAJ



### WaveMotion™

LELO WaveMotion™ tehnologija inspirisana je milovanjem prstiju ljubavnika i može se uključiti ili isključiti u zavisnosti od režima koji izaberete. WaveMotion™ napreduje u pokretu vršeći direktan pritisak na vašu G tačku dok se u vama podiže i spušta. Čineći to WaveMotion™ osigurava da SORAYA WAVE™ sa lakoćom dostigne vašu G tačku, tako da uživate u konstantno zadovoljavajućoj masaži.

## KORIŠĆENJE SORAYA WAVE™ UREĐAJA

- Kako ga držati




**Tip:** Za još prijatnije iskustvo, možete koristiti LELO lubrikant za vaše telo i na SORAYA WAVE™ pre i tokom upotrebe.



## PUNJENJE SORAYA WAVE™

Priključite DC kabal u DC ulaz na dnu vašeg SORAYA WAVE™ uređaja.

Priključite glavni utikač u USB ulaz. LED displej na vašem SORAYA WAVE™ će trepereti, to označava da se uređaj puni. Kada je uređaj napunjen (nakon 2 sata), LED displej će emitovati stabilno svetlo. Kada je baterija prazna, LED displej na vašem SORAYA WAVE™ će emitovati treptajuće svetlo.



**Koristite samo originalne punjače koje je obezbedio LELO za svoje SORAYA WAVE™ uređaje.**

## **ČUVANJE, ODRŽAVANJE I BEZBEDNOST**

Korišćenje SORAYA WAVE™ sa kremama za ruke ili lubrikantima na bazi silikona, može dovesti do toga da silikon ostane trajno lepljiv na uređaju.

SORAYA WAVE™ je potpuno vodootporan, što čini čišćenje jednostavnim. Isperite i poprskajte sredstvom za čišćenje LELO, zatim ponovo isperite i ostavite da se osuši

Uvek dobro očistite svoj SORAYA WAVE™ pre i posle svake upotrebe. Možete oprati silikon toplom vodom i antibakterijskim sapunom, isperite čistom toplom vodom i obrišite sa krpom ili peškirom bez dlačica. Nikada ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, benzin ili aceton.

Izbegavajte da ostavljate SORAYA WAVE™ na direktnoj sunčevoj svetlosti i NIKADA ga ne izlažite ekstremnoj toploti

Čuvajte svoj SORAYA WAVE™ na mestu bez prašine i držite ga podalje od drugih materijala.

## REŠAVANJE PROBLEMA

### LED displej na vašem SORAYA WAVE™ :

- Baterija je ispražnjena i biće potrebno nekoliko minuta da potvrdite početak punjenja.
- Punjač nije pravilno povezan. Proverite zidne i DC utičnice. Vaš SORAYA WAVE™ se ne aktivira kada se pritisne centralno dugme.

### Vaš SORAYA WAVE™ se ne aktivira kada pritisnete središnje dugme:

- Baterija je prazna. Napunite svoj SORAYA WAVE™.
- Interfejs vašeg SORAYA WAVE™ je zaključan. Držite + i – 5 sekundi

Ako imate bilo kakve druge probleme sa vašim SORAYA WAVE™ ili ako imate pitanja u vezi sa radom, kontaktirajte: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com).



## **SPECIFIKACIJA**

### **MATERIJALI**

Silikon, ABS

### **BOJE UREĐAJA**

Ponoćno plava, Tamna ruža, Crna

### **INTERFEJS**

Interfejs sa 3 dugmeta

### **ISKLUJUČI**

Automatski

### **FREKVENCIJA**

120HZ

### **BATERIJA**

Li-Ion 850mA 3.7V

### **VREME PUNJENJA**

2 sata na 5.0V 750mA

### **KORISNIČKO VREME**

Do 2 sata

### **VREME PRIPRAVNOSTI**

Do 90 dana

### **VELIČINE**

218 x 72 x 46 mm

### **DUŽINA**

110 mm

### **TEŽINA (SAMO PROIZVOD)**

185 g

## **REGISTRUJTE GARANCIJU**

Da biste aktivirali jednogodišnju ograničenu garanciju, registrujte broj koji je naveden na LELO kartici koja se dobija uz uređaj, na [LELO.COM/SUPPORT](http://LELO.COM/SUPPORT).

### **1 GODINA GARANCIJE**

LELO garantuje za ovaj uređaj zadovoljstva na period od JEDNE (1) GODINE, od datuma kupovine, samo u slučaju neispravne izrade ili materijala. Garancija pokriva rad delova koji utiču na funkciju uređaj zadovoljstva. Garanciji ne podleže oštećenje uzrokovanom nesrećom, pogrešnom upotrebom ili zanemarivanjem, kao ni oštećenja nastala upotrebom neadekvatnih kozmetičkih preparata na uređaju. Svaki pokušaj otvaranja ili rastavljanja uređaj (ili njegovih dodataka) poništava garanciju. Ako otkrijete defekt i obavestite LELO tokom garantnog roka, LELO će, po sopstvenom nahođenju, zameniti uređaj bez naknade. Zahtevi pod garancijom moraju biti pokriveni razumnim dokazima da je datum reklamacije u garantnom roku. Da biste potvrdili svoju garanciju, zadržite originalni račun o kupovini zajedno sa ovim uslovima garancije za vreme trajanja garantnog roka. Da biste zatražili svoju garanciju, morate se prijaviti na svoj nalog na [LELO.COM](http://LELO.COM), a zatim izabrati opciju „podneti zahtev za garanciju“ . Troškovi slanja se ne vraćaju.

## INFORMACIJE O ODLAGANJU

**Odlaganje stare elektronske opreme (primenjivo u EU i drugim evropskim zemljama sa sistemima za odvojeno sakupljanje otpada):**

Simbol precrtane kante za smeće označava da se ovaj uređaj ne treba tretirati kao kućni otpad, već da se odnese na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne energije i elektronske opreme.



**Odricanje odgovornosti:** Korisnici ovog proizvoda to rade na sopstvenu odgovornost. Ni LELO ni njegovi trgovci nemaju bilo kakvu odgovornost za korišćenje ovog proizvoda. Promene ili modifikacije nisu izričite koje je odobrio proizvođač, može poništiti korisnikovo ovlašćenje da koristi opremu.

**Model se može promeniti radi poboljšanja bez prethodne najave.**

© 2020 LELOi AB, 9 LELOi AB, SVA PRAVA  
ZADRŽANA DIZAJNIRAO I RAZVIO LELO  
SWEDEN SVA PROIZVODEN ZALELO IN CHINA

**WEBSITE:** [WWW.LELO.COM](http://WWW.LELO.COM)

**SUPPORT:** [CUSTOMERCARE@LELO.COM](mailto:CUSTOMERCARE@LELO.COM)

**[www.lelohilife.rs](http://www.lelohilife.rs)**